

# MCM



## Mobile Communication Manager

Anwenderhandbuch

### Telefon-Einstellungen

Im Dialog **MCM-Telefon-Einstellungen** legen Sie die Einstellungen für Ihr Headset, den Rufton im MCM-Telefon, die Wahlwiederholung, die Übertragung der Rufnummer und die Sprach-Mailbox fest.

1. Sie das Fenster MCM-Telefon und klicken auf die Schaltfläche **Einstellungen**



2. Sie im Menü **Extras** die Funktion **Telefon-Einstellungen...** aus.



3. Der Dialog **MCM-Telefon-Einstellungen** öffnet sich:



INHALT

INDEX

HILFE

### Bedeutung der Symbole

Im Dialog **MCM-Telefon-Einstellungen** sind folgende Ton-Einstellsymbole verwendet:

#### Headset



Lautstärke des Kopfhörers



Lautstärke des Mikrofons

#### Rufton




Lautstärke des Anrufsignals am Rechner

### Bedeutung der Dialogeinträge

Im Dialog **MCM-Telefon-Einstellungen** sind folgende Einträge wählbar:

#### Rufton-Signal



Signal in Liste einfügen  
Standard-Signal verwenden  
Signal aus Liste wählen

INHALT

INDEX

HILFE